内蔵指紋認証ドライバのインストールについて

指紋認証基本ユーティリティのセットアップを行う前に、次の手順で内蔵指紋認証ドライバのインストールを行ってください。

チェック

- **使用中のアプリケーションをすべて終了し、「内蔵指紋認証ユニット　セットアップ CD-ROM」をセットしてください。**
- **下記では、CD ドライブが「E」ドライブとなっている場合を例に説明しています。お使いの環境と異なる場合は読み替えてください。**
- **この手順は必ず管理者権限を持ったユーザーで行ってください。**

1 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
2 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
3 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
「デバイスマネージャ」が表示されます。

4 「Biometric」の下の「NEC Fingerprint Identification Unit (Built in)」をダブルクリック
5 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
6 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
7 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択して、「次へ」ボタンをクリック
8 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択して、「次へ」ボタンをクリック
9 「ディスク使用」ボタンをクリック
10 「製造元のファイルのコピー元」に、「E:¥DRIVER」と入力し、「OK」ボタンをクリック
11 「モデル」欄から「NEC Fingerprint Identification Unit (Built in)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
自動的にドライバのコピーが行われます。

12 「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック
13 「NEC Fingerprint Identification Unit (Built in)のプロパティ」の「ドライバ」タブをクリック

バージョンが 「1.0.0.8 」と表示されていれば正常にインストールできています。

14 「NEC Fingerprint Identification Unit (Built in)のプロパティ」で「閉じる」ボタンをクリック

以上で、内蔵指紋認証ドライバのインストールは終了です。

続いて、指紋認証基本ユーティリティのセットアップを行ってください。
セットアップ手順については本機添付の「内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

853-810637-030-A
810637030A